

## Notice de pose

## VINYLE LOURD SUR PAPIER / HEAVY DUTY VINYL ON PAPER

**AVANT DE POSER LE PAPIER**

Vérifier que la marchandise livrée est bien conforme à la commande autant concernant la référence, que la couleur. Si un défaut apparaît, ne rien couper et retourner la commande dans son intégralité et emballage d'origine. Nous n'admettrons aucune réclamation concernant les mètrages coupés ou collés.

**TRÈS IMPORTANT**

Si après la pose de 3 lés vous constatez que le revêtement n'a pas un aspect normal, arrêtez immédiatement la pose. Le fait de poursuivre la pose implique l'acceptation du produit. La garantie du fabricant se limite au remplacement de la marchandise reconnue défectueuse par le vendeur à l'exclusion de tous frais de pose et de dépôse, dommages et intérêts pour une cause quelconque.

**Voir notice d'utilisation au dos - Tous droits réservés pour tous pays**

**BEFORE HANGING YOUR WALLPAPER**

*Check that the delivered merchandise conforms to the order, particularly the reference and colour. If a defect appears, do not cut anything and return the complete order in its original packaging. No complaints will be accepted if the lengths are cut or glued.*

**VERY IMPORTANT**

*Stop hanging wallpaper if after 3 lengths you notice faults or imperfection. Supplier's responsibility will cover only the cost of this material excluding labour cost or other expenses.*

*Read reverse carefully - All rights reserved for all countries*

CRÉATION FRANÇAISE / FRENCH CREATION - FABRIQUÉ EN ITALIE / MADE IN ITALY - COPYRIGHT ÉLITIS - ÉLITIS S.A.S - 2 BIS, RUE JEAN RODIER - 31400 TOULOUSE - FRANCE

N° DE BAIN BATCH N°	RACCORD MATCH	ROULEAU ROLL
N° DI BAGNO ANFERT N°	RAPPORTO RAPPORT	ROTOLO ROLLE
BAÑO N°	RACCORDO	ROLLO

## Résistance lumière

*High light fastness*

## Résistance tâches et impacts

*Stains and knocks resistance*

## Arrachage à sec

*Strippable*

## Lavabilité

*Washable*

## Classement au feu

*Fire resistance*

## Pose

*Hanging*

ÉLITIS S.A.S  
2 bis, rue Jean  
Rodier  
31400 Toulouse  
France  
10

EN 15102



\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

## FRANCAIS

Le support doit étre plan, lisse, sain, sec en permanence, propre, solide, dégraissé, dépoussiéré et de porosité normale. Eliminer les peintures écaillées ou mal adhérentes.

Pour les colorations très foncées, nous vous recommandons de teinter le champ du papier afin d'obtenir un meilleur rendu au niveau des joints.

**Sur fond trop absorbant (type plâtre neuf, enduit neuf...):** Appliquer un fixateur de fond afin de consolider le support si nécessaire ou une impression d'une peinture acrylique mat diluée à 30%, puis utiliser la colle citée pour fond normalement absorbant.

**Sur fond normalement absorbant :** Encoller le mur avec une colle de type OVALIT TM (Henkel) en respectant les préconisations du fabricant et afficher le lé dont le dos aura été préalablement humidifié à l'eau. Temps de détrempre entre 8/10 minutes.

**Sur fond moyennement ou peu absorbant :** Encoller le mur avec une colle de type OVALIT ULTRA (Henkel) et afficher le lé dont le dos aura été préalablement humidifié à l'eau. Temps de détrempre entre 8/10 minutes.

**Sur autre fond nous consulter.**  
Éviter toute trace de colle sur le revêtement.

## CONSEIL

Appliquer les lés bord à bord sans chevauchement à l'aide d'un balai tapissier. Maroufler en veillant à bien chasser les bulles d'air sans exagération afin de ne pas déformer le revêtement. Araser les extrémités des lés. Bien éliminer immédiatement les résidus de colle avec une éponge propre à l'eau claire, absorber à l'aide d'un chiffon sans frotter afin de ne pas lustrer le revêtement et renouveler l'opération si nécessaire.

Pour faciliter la pose de nos produits, vous pouvez dorénavant nous commander les colles appropriées.

## ENGLISH

The surface must be flat, smooth, sound, permanently dry, clean, firm, grease-free, dust-free and of normal porosity. Remove any peeling or loose paint. For very dark colours, we recommend tinting the surface to be covered to obtain best results at the seams.

**For highly absorbent bases (new plaster, new drywall, etc.):** Apply a sealer to consolidate the surface if necessary or a matt acrylic paint primer diluted 30%, then use the glue mentioned for normally absorbent bases.

**For normally absorbent bases:** Paste the wall with an adhesive such as OVALIT TM (Henkel) following the manufacturer's recommendations and hang the strip which has been slightly dampened with water on the backside. Soaking time between 8/10 minutes.

**For medium or low absorbency bases:** Paste the wall with an adhesive such as OVALIT ULTRA (Henkel) and hang the strip which has been slightly dampened with water on the backside. Soaking time between 8/10 minutes.

**For all other bases, please consult us.**  
Avoid any traces of glue on the wallcovering.

## TIP

Hang the strips edge-to-edge without overlapping using a paper hanging brush. Thoroughly smooth over and carefully yet gently remove any air bubbles to avoid damaging the wallcovering. Trim the ends of the strips. Immediately remove any glue residue with a clean sponge with clean water, absorb with a cloth **without rubbing to avoid buffing the wallcovering** and repeat the operation if necessary.

To make the installation of our products easier, you can now order the appropriate adhesives directly from us.

## DEUTSCH

Der Untergrund muss eben, glatt, unverhorstet, permanent trocken, sauber, fest, fett- und staubfrei sein und eine normale Porosität aufweisen. Abgeblätterte oder schlecht aufgetragene Farbe entfernen. Bei sehr dunklen Farben empfehlen wir den Untergrund entsprechend mit Farbe vorzubehandeln, um an den Stößen ein besseres Ergebnis zu erhalten.

**Auf einem zu saugfähigen Untergrund (wie frischer Gips, frischer Innendünnputz...):** Tragen Sie, falls erforderlich, eine Grundierung für einen festeren Untergrund auf oder eine Schicht matte, zu 30 % verdünnte Acrylfarbe und verwenden Sie den empfohlenen Kleister dann wie für einen normal saugfähigen Untergrund.

**Auf normal saugfähigem Untergrund:** Die Wand mit einem Kleister wie OVALIT TM (Henkel) einkleistern und dabei die Vorgaben des Herstellers beachten. Dann die vorab mit Wasser befeuchtete Tapetenbahnen auftragen. Einweichzeit zwischen 8 bis 10 Minuten.

**Auf mittel oder wenig saugfähigem Untergrund:** Die Wand mit einem Kleister wie OVALIT ULTRA (Henkel) einkleistern und die vorab mit Wasser befeuchtete Tapetenbahnen auftragen. Einweichzeit zwischen 8 bis 10 Minuten.

**Bei einem anderen Untergrund wenden Sie sich bitte an uns.**  
Jegliche Kleisterspuren auf der Wandverkleidung vermeiden.

## TIPP

Bringen Sie die Bahnen mit einer Tapezierbürste auf Stoß, nicht überlappend an. Mit der Brüste ausstreichen und vorsichtig darauf achten, dass Lüftblasen verschwinden, um die Tapete nicht zu beschädigen. Überstehende Ränder der Bahnen abschneiden. Kleisterreste sofort mit einem Schwamm und lauwarmem Wasser entfernen und mit einem Tuch trocknen **ohne zu reiben, um die Wandverkleidung nicht blank zu scheuern** und den Vorgang bei Bedarf wiederholen.

Für ein einfacheres Auftragen unserer Produkte können Sie jetzt schon den passenden Kleister bestellen.

## ITALIANO

Il supporto deve essere piano, liscio, in buono stato, sempre asciutto, pulito, solido, non unto, senza polvere e con una porosità normale. Rimuovere la vernice scrostata o che aderisce male.

Per i colori molto scuri consigliamo di verniciare l'area di applicazione della carta da parati al fine di ottenere una resa migliore all'altezza dei giunti.

**Su fondo troppo assorbente (tipo gesso nuovo, intonaco nuovo...):** Se necessario applicare un fissante per il fondo per consolidare il supporto o una pittura acrilica opaca diluita al 30%, poi usare la colla citata per fondo a normale assorbienza.

**Su fondo che assorbe in modo normale:** Stendere sul muro una

colla di tipo OVALIT TM (Henkel) rispettando le raccomandazioni del produttore e applicare la striscia, il cui lato posteriore deve essere stato precedentemente inumidito. Tempo di assorbimento tra 8 e 10 minuti.

**Su fondo che assorbe in modo normale o poco assorbente:** Stendere sul muro una colla di tipo OVALIT ULTRA (Henkel) e applicare la striscia, il cui lato posteriore deve essere stato precedentemente inumidito. Tempo di assorbimento tra 8 e 10 minuti.

**In caso di altri tipi di fondi, ci contatti.**  
Evitare di lasciare tracce di colla sul rivestimento.

## CONSIGLIO

Appicare le strisce testa a testa, senza sovrapporre, con l'ausilio di una spazzola da tappezzeria. Premere bene verificando di avere rimosso le bolle d'aria, senza applicare una forza eccessiva per non deformare il rivestimento. Liverellare le estremità delle strisce. Rimuovere immediatamente i residui di colla con una spugna pulita e acqua, assicurare con l'ausilio di un panno **senza strofinare per non lucidare il rivestimento** e ripetere l'operazione se necessario.

**Per semplificare la posa dei nostri prodotti, da adesso potrà ordinarcici le colle adeguate.**

## ESPAÑOL

La superficie debe ser plana, lisa, sana, permanentemente seca, limpia, sólida, libre de grasa y polvo y ofrecer una porosidad normal. Elimine la pintura descascarillada o que adereza mal.

Para los colores muy oscuros, le recomendamos teñir la superficie de fondo para obtener un mejor resultado a nivel de las juntas.

**Sobre una superficie demasiado absorbente (yeso nuevo, yeso Nuevo, etc.):** Si es necesario aplicar un fijador para consolidar el soporte o una pintura acrílica opaca diluida al 30%, luego utilizar el adhesivo recomendado para superficies normales.

**Sobre una superficie de absorción normal:** Encole la pared con un adhesivo tipo OVALIT TM (Henkel) siguiendo las recomendaciones del fabricante y aplique la tira de revestimiento cuyo dorso habrá sido previamente humedecido con agua. Tiempo de remojo entre 8/10 minutos.

**Sobre una superficie de absorción media o poco absorbente:** Encole la pared con un adhesivo tipo OVALIT ULTRA (Henkel) y aplique la tira de revestimiento con su dorso previamente humedecido con agua. Tiempo de remojo entre 8/10 minutos.

**Para otro tipo de superficies, consultenos.**  
Evite el rastro de pegamento sobre el revestimiento mural.

## CONSEJO

Aplique las tiras de revestimiento lado a lado sin superponerlas utilizando un cepillo de tapicería. Pegue desde el centro hacia los bordes, elimine con cuidado las burbujas de aire para no deformar el revestimiento. Alisar los extremos de las tiras. Retire inmediatamente los restos de adhesivo con una esponja limpia y agua clara, absorba con un paño **sin frotar para no lustrar el revestimiento** y repita la operación si es necesario.

**Para facilitar la instalación de nuestros productos, ahora ya puede ordenarnos directamente los adhesivos adecuados.**

## РУССКИЙ

Поверхность для поклейки покрытия должна быть ровной, гладкой без щебня, постоянно сухой, прочной, чистой, обезжиренной, нетяпкой и иметь нормальную пористость. С поверхности следует удалить любую отслаивающуюся или плохо держащуюся краску. Для очень темных цветов мы рекомендуем окрашивать стену, чтобы получить лучший результат на стыках.

**Сильно впитывающая основа (новая штукатурка или обрамка):** При необходимости нанесите для укрепления основы грунтовку или матовую акриловую краску, разбавленную до 30%, после чего используйте указанный клей для нормально впитывающей основы.

**Нормально впитывающая основа:** Нанесите на стену клей типа Ovalit TM (производство Henkel), соблюдая рекомендации производителя, затем приложите рулон покрытия, обратная сторона которого была предварительно смочена водой. После смачивания рулон следует предварительно выдержать в течение 8-10 минут.

**Средне или слабо впитывающая основа:** Нанесите на стену клей типа Ovalit Ultra (производство Henkel), соблюдая рекомендации производителя, затем приложите рулон покрытия, обратная сторона которого была предварительно смочена водой. После смачивания рулон следует предварительно выдержать в течение 8-10 минут.

**Основа иного типа: проконсультируйтесь с производителем.** Избегайте попадания клея на внешнюю поверхность покрытия.

## Совет

Рулоны покрытия следует клеить край к краю (без переката краев) с помощью щетки обоянника. При этом разглаживайте покрытие для вытеснения пузырьков воздуха, однако не переусердствуйте, чтобы не деформировать покрытие. Поровняйте концы отрезков рулона. Немедленно удалите остатки клея чистой губкой, смоченной чистой водой. Протрите покрытие мягкой тряпкой **без нажима**, чтобы не придать покрытию блеск. При необходимости повторите эти действия.

Для упрощения поклейки наших покрытий теперь вы можете заказать подходящие клеи непосредственно у нас.